


Plaque de commande Geberit Sigma20 (ex-Sigma30) pour rinçage à 2 volumes, carré



UTILISATION

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de déclenchement (N) 20 N max.

Forme des touches

angulaire

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

ACCESSOIRES

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm

- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B cm	H cm	T cm
115.883.KM.1	Plaque et touches : noir Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6	16.4	1.2